



INSTRUCȚIUN DE UTILIZARE PENTRU PISTOL DE FLAMBAT WEIS

Produs: Pistol de flambat Weis

Producător: Weis

Cod produs: 226689255



Descriere:

1. Buton de control integrat - buton de pornire
2. Siguranță de protecție
3. Reglare flacără (debit de gaz)
4. Buton pentru funcționare permanentă

AVERTIZĂRI!

Înainte de a umple pentru prima dată produsul cu caz, citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare și păstrați-le pentru o consultare ulterioară.

Informații despre produs

Pistolul de flambat Weis este excelent pentru flambarea simplă și rapidă a preparatelor de cofetărie, pentru caramelizarea zahărului, gratinarea brânzeturilor, coacerea legumelor, pregătirea unei cruste crocante pe fripturi etc. Este fabricat din plastic rezistent și metal de calitate, fiind prevăzut cu o siguranță de protecție. Permite reglarea cu ușurință a lungimii și intensității flăcării, se umple cu caz normal.



AVERTIZĂRI!

Nu supraîncărcați pistolul de flambat! Înainte de fiecare umplere, așteptați câteva minute pentru ca temperatura gazului din pistol să se stabilizeze. Agitați recipientul cu gaz înainte de a umple pistolul de flambat. Utilizați numai gaz de calitate.

UMPLEREA

Din motive de siguranță, acest pistol de flambat se livrează gol. Închideți alimentarea cu gaz și activați siguranța de protecție înainte de prima umplere și la fiecare următoarele umpleri. Reglați la minim butonul de control al temperaturii flăcării. Introduceți cartușul de umplere, care conține caz normal pentru brichete (butan), în partea de jos a pistolului și umpleți pistolul apăsând timp de câteva secunde.

UTILIZAREA

APRINDEREA FLĂCĂRII

Eliberați siguranța de protecție și reglați puterea flăcării. Apucați pistolul astfel încât duza să fie orientată în spațiu liber și apăsați butonul de control integrat - aprinderea flăcării.

AVERTIZĂRI!

Nu utilizați și nu demontați pistolul dacă prezintă semne de neetanșeități sau dacă nu funcționează corect. În cazul în care pistolul prezintă scurgeri, chiar dacă este oprit, încetați să îl mai utilizați și scoateți-l imediat în spațiu exterior.

REGLAREA LUNGIMII FLĂCĂRII

Lungimea flăcării se reglează de la butonul de reglare a flăcării - lungimea optimă a flăcării este de 10 - 25 mm. O flacără mai mare crește temperatura, ceea ce înseamnă un consum de gaz mai mare.

FLAMBAREA

Apropiați ușor flacăra pistolului de flambat de preparat, mișcați pistolul dintr-o parte în alta, fără a-l lăsa să acționeze mai mult într-un singur loc. Intensitatea flambării se reglează prin îndepărtarea sau apropierea flăcării de preparat.

ÎNTREȚINEREA ȘI CURĂȚARE

Dacă este necesar, ștergeți pistolul de flambat cu o lavetă umedă și uscați-l bine. Nu curățați cu substanțe inflamabile, cu obiecte ascuțite sau cu detergenți abrazivi. Nu spălați pistolul de flambat în mașina de spălat vase.

DEPOZITAREA

Pistolul de flambat se depozitează întotdeauna cu siguranța de protecție activată. A se depozita departe de influența directă a căldurii, luminii solare și aburului.